

Установка и настройка программного обеспечения

DOS

1. Наиболее оптимальной является работа под чистым DOS'ом.

При работе на компьютере с Операционными Системами

win95 win98 win98se

Включаем компьютер. Загружаем WINDOWS

Копируем всю папку UNISCAN на диск C:

Теперь **САМОЕ ГЛАВНОЕ!**

При записи файлов на CD-матрицу их атрибуты АВТОМАТИЧЕСКИ меняются на Read Only (Только чтение)

Эти атрибуты файлов остаются при копировании программы с CD-матрицы на диск C:

Для успешной работы программы надо ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ атрибуты READ ONLY !!!

(Только чтение) **со ВСЕХ без исключения !!! файлов Программы.**

(Снимать атрибуты можно программой FAR или через меню Свойства в WINDOWS, встав мышью и кликнув правой кнопкой на файле) Атрибуты не обязательно снимать с файлов по одному, это возможно сделать выделив все файлы в составе папки.

Итак:

Папка "Uniscan" скопирована на диск C: Все атрибуты сняты. Начинаем работать с программой. Подключите адаптер к COM1 и COM2. Подайте питание +12 вольт на Uniscan, в соответствии с распиайкой разъема db9, приведенной ниже. Включаем компьютер в сеть. Нажимаем и удерживаем F8. Входим в окно выбора "Типа Загрузки" Выбираем Command Prompt Only (Pure DOS) ...вгружается чистый DOS. Используя команды DOS запускаем на исполнение команду **vstart.exe**, находящуюся в папке VISA_183

Работаем с программой.

Если порты на компьютере НЕ подписаны, то втыкайте на удачу.

Если при загрузке **vstart.exe** быстро моргает ЖЕЛТЫЙ светодиод - порты подключены правильно.

Входите в МЕНЮ, моргнет ЗЕЛЕНый светодиод. Программа войдет в МЕНЮ.

Если порты перепутаны - то будет мелькать ЗЕЛЕНый светодиод, а при попытке войти в МЕНЮ на экране загорится красная надпись об ошибке. Поменяйте разъемы местами.

Если у Вас что-то не так получилось с самого начала, пишет, что файл не может быть сохранен либо просто не найден - вы что-то сделали не так, либо пытались запустить программу в среде WINDOWS.

Но скорее всего вы просто не сняли атрибуты READ ONLY (Только Чтение)

Из-под WINDOWS 95, 98, 98_second_edition

Некоторые пользователи обожают стартовать DOS'овские программы из-под WINDOWS, для этого они сначала загружают WINDOWS, а потом пытаются настроить "Свойства значка" ярлыка DOS'овской программы таким образом, чтоб WINDOWS выгружалась, при попытке обращения к DOS'овской программе.

Подразумеваем, что папка Uniscan, скопирована на диск C: Вашего компьютера любым способом, а атрибуты READ ONLY (Только чтение) ВСЕХ файлов удалены.

1. Uniscan (vstart.exe) - это программа под DOS. Таким образом, она НЕ будет работать под XP, а под win95, win98, win98se она может только стартовать вызывая выгрузку Windows и работать после выгрузки в среде DOS.

По выходу из vstart.exe автоматически произойдет загрузка WINDOWS (при соответствующих настройках "Свойства значка" vstart)

2. Заходим в папку Uniscan, скопированную Вами с CD-диска на диск C:

3. Заходим в папку VISA_183.

4. Находим файл VSTART.exe

5. Правой кнопкой создаем Ярлык

6. Вытаскиваем этот ярлык на Рабочий Стол, или куда угодно.

7. Правой кнопкой заходим в "Свойства ярлыка" Попадаем на закладку "Общие"

8. Переходим на закладку "Программы"

9. Ставим галочку в окошке посередине "Закрывать окно по завершении сеанса работы" !!! Нажимаем "Применить" !!!

10. Нажимаем "Дополнительно"

11. Ставим галочку "Режим MS-DOS"

12. Снимаем галочку "Выдавать предупреждение при входе в MS-DOS"

14. Ставим галочку "Выбрать новую конфигурацию MS-DOS"

15. Конфигурация config.sys должна быть следующей:

DOS=HIGH,UMB

DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS

DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS

16. Конфигурация autoexec.bat Ничего там и быть не должно. Пусто должно быть. Удалить все что есть !

17. **"Применить" !**

18. ОК

UniScan Visa 1.83



РАСПИНОВКА UNISCAN VISA v. 1.83

Разъем дб9 (мама) в авто	Назначение
5	Земля (-12 вольт)
6	Питание (+12 вольт)
8	L - линия
9	K - линия

РАСПИНОВКА СУММАТОРА ДЛЯ РАБОТЫ ПРИБОРОМ UNISCAN VISA v. 1.83 КАК АДАПТЕРОМ К-Л-ЛИНИИ С ПО Vag-Com VWtool OBDtool v.1.2.6.0. и др.

COM	Компьютер	COM_1 scanner	COM_2 scanner
PIN	2	-	2
PIN	3	-	3
PIN	5	5	5
PIN	7	3	7

При работе К-Л-адаптером подключать **ТОЛЬКО** COM_2